



B0059R0 SPECIFICHE TECNICHE RESINA UNIVERSALE REVISIONE NUMERO 0 DEL 22/08/02

ADDITIVO PER LA PREPARAZIONE DI BASI COLORATE IRGANOL ALL' 1%

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO	MD 01	resina lattiginosa giallastra
PESO SPECIFICO	MD 03	1.038-1.062 g/cm ³
DIST. GRANULOMETRICA	MD 05	assente
RESA COLORIMETRICA (dL)	MD 13	inerte
ESSICAZIONE A 20 °C	MD 16	non applicabile

La RESINA UNIVERSALE altro non è che la resina da noi utilizzata in fase di macinazione dei pigmenti, ed è utilizzabile per la preparazione di basi IRGANOL all' 1%: alcune tinte del formulario DAMIANI contengono in formulazione alcune paste coloranti definite all' 1%, necessarie per dare alla tinta delle lievi colorazioni, a livello di sfumature. Le paste all' 1% sono state messe a punto in quanto alcune tinte richiedono per il loro sviluppo quantitativi molto piccoli di pigmento, impossibili da pesare con precisione utilizzando le paste concentrate, e sono quindi da considerarsi estremamente comode, anche perchè la loro preparazione risulta estremamente semplice e veloce.

Per la preparazione delle paste all' 1% si pesano in un contenitore vuoto esattamente 99,0, grammi di pasta colorante ed 1,0 grammo di pasta colorante IRGANOL del tintometro, si miscela con cura e la pasta è pronta. Se si desidera si possono preparare anche quantitativi superiori di pasta all' 1%, in quanto la pasta è stabile allo stoccaggio per oltre 1 anno, purchè il contenitore sia ben chiuso.

Le paste coloranti all' 1% ottenute utilizzando la RESINA UNIVERSALE sono compatibili con tutti i neutri del sistema tintometrico ACQUASYSTEM DAMIANI, non si garantisce ne' lo sviluppo colorimetrico ne' la stabilità al confezionamento nel caso in cui si vadano a tingeggiare neutri di altri produttori.

COLORIFICIO DAMIANI S.r.l.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357